

Zahvaljujemo što ste kupili naš proizvod.

Prije uporabe pročitajte ovaj priručnik. Proizvođač nije odgovoran za štete nastale uslijed neispravne uporabe proizvoda.

Uključivanje/isključivanje iTaga

Pritisnite lagano bočni gumb na 3-5 sekundi.

- a. Kratki zvuk = iTag se uključuje
- b. Dvostruki kratki zvuk = iTag se isključuje

Dodavanje iTaga u aplikaciji Pronađi na iPhoneu

1. Uključite iTag pritiskom na bočni gumb (začut će se kratki zvuk)
2. Otvorite aplikaciju Pronađi
3. Odaberite iz donje ponude Predmeti te zatim kliknite na +
4. Odaberite **Dodaj drugi predmet**
5. Po pronalasku će se na zaslonu prikazati iTag – kliknite na Dodaj
6. Nazovite predmet i kliknite na Nastavi
7. Odaberite Emotikon i kliknite na Nastavi
8. Kliknite na Prihvaćam
9. Kliknite na Završi

Ako iTag nije moguće pronaći, uključite ga pritiskom na bočni gumb (začut će se kratki zvuk) te ga iznova pokušajte dodati prema gore opisanom postupku.

Zamjena baterije

Ako iTag nije moguće uključiti pritiskom na bočni gumb, zamijenite bateriju (CR2032).

1. Pritišćite stražnji poklopac te istovremeno oprezno okrenite stražnji poklopac u smjeru suprotnom kazaljka na satu
2. Oslobođeni stražnji poklopac sada se može jednostavno skinuti
3. Opresno izvucite bateriju kako ne biste oštetili hvatište baterije
4. Umetnite novu bateriju
5. Postavite stražnji poklopac na označene spojnice, kliknite, pritisnite i oprezno okrenite stražnji poklopac u smjeru kazaljki na satu

Važna upozorenja, preporuke i česta pitanja

1. Proizvod sadrži bateriju. Ne bacajte ga u vatru i ne izlažite ga ekstremnim temperaturama – postoji opasnost od eksplozije.
2. Čuvajte proizvod izvan dohvata djece. Može sadržavati male dijelove koje bi djeca mogla udahnuti.
3. Ne rabite proizvod ako ima bilo kakva oštećenja ili ako je baterija neispravno umetnuta ili je oštećena.
4. Ne rabite proizvod u blizini eksplozivnih sredstava i kemikalija.
5. Zaštitite proizvod od padova i udaraca, ne izlažite ga visokim temperaturama ni izravnoj sunčevoj svjetlosti, zbog toga što to može uzrokovati neispravan rad proizvoda ili njegovu potpunu nefunkcionalnost. Čuvajte proizvod na sobnoj temperaturi.
6. Pobrinite se da proizvod ne dođe u kontakt s vodom. Ako proizvod dođe u kontakt s vodom, odmah ga osušite.

Napomena: Sve slike i opisi funkcija mogu se razlikovati ovisno o konkretnoj verziji proizvoda. Aplikacije su isključivo informativne prirode.

Likvidacija proizvoda na siguran način



Proizvod nikada ne bacajte u mješoviti otpad, zbog toga što može sadržavati tvari koje su opasne po okoliš.

Rabljeni električni uređaji

Predajte proizvod na odgovarajuće sabirno mjesto gdje će biti osigurano njegovo recikliranje ili likvidacija u skladu s ekološkim propisima. O sabirnim mjestima se možete informirati kod nadležnih gradskih i općinskih tijela. Proizvod također možete predati izravno prodavaču.

Tehnički zahtjevi za telefon: iOS 14.5+

Frekvencijski pojas: 2402–2480 MHz

Maks. snaga: 1,06 dBm

Izjava o sukladnosti

ARMODD GmbH ovime izjavljuje da je tip uređaja ARMODD iTag u skladu s direktivom 2014/53/EU. Cjelovita verzija EU izjave o sukladnosti dostupna je na sljedećim internetskim stranicama: www.armodd.hr

Tehnička podrška: info@armodd.hr

Proizvođač: ARMODD GmbH, Königstraße 80, 70173 Stuttgart, Deutschland