

Kratke upute

Prije korištenja pročitajte ove kratke upute. Za maksimalno učinkovitu uporabu proizvoda preporučujemo preuzeti upute na www.armodd.hr

Proizvođač nije odgovoran za štete nastale uslijed neispravne uporabe proizvoda.

Punjenje i uključivanje

1. Potpuno napunite sat prije prve upotrebe. Uvijek upotrijebite samo priloženi originalni kabel za punjenje koji je dio pakiranja. Uvijek punite maksimalno 2 sata i nemojte rukovati satom tijekom punjenja.
2. Kabel za punjenje spojite s USB priključkom notebook računala (mora biti spojen na mrežu) ili mrežnim adapterom za bežičnu mobilnu telefoniju (napon 5V-1A), a magnetni kraj kabela na suprotnoj strani postavite na kontakte za punjenje sata. Nakon otprilike 10 sekundi sat će se početi puniti.
3. Ako zaslon sata ne zasvijetli samostalno, jednostavno pritisnite bočnu tipku najmanje 5 sekunde.

Upravljanje satom

Dugim pritiskom bočne tipke uključujete/isključujete sat ili otvarate izbornik akcija.

Kratkim pritiskom bočne tipke gasite/palite zaslon.

Dugim pritiskom donje bočne tipke aktivira se SOS poziv – potrebno ga je prethodno postaviti u aplikaciji.

Povlačenjem prsta po zaslonu listate funkcijama (prebacujete se između ekrana, pomičete se u izborniku).

Dodirom zaslona aktivirate željenu funkciju.

Kratkim pritiskom na osjetljivu tipku vraćate se natrag, prekidate poziv ili gasite zaslon.

Povlačenjem prsta od vrha prema dolje prikazuju se jačina signala, obavijesti, stanje baterije i vrijeme.

SIM kartica

1. Nano SIM kartica mora podržavati GSM mrežu (4G) i omogućavati GPRS prijenos podataka te Caller ID (prikaz broja pozivatelja).
2. Mjesečna potrošnja podataka iznosi većinom do 30 MB.
3. Većina nacionalnih operatera podržava rad sata, ne preporučujemo korištenje virtualnih operatera.
4. SIM karticu prije umetanja u sat prvo aktivirajte u mobilnom telefonu – prema preporukama operatera. Potrebno je aktivirati pozive i mobilne podatke.
5. Nakon aktivacije SIM kartice, isključite PIN kod i potom izvadite karticu iz mobitela.
6. Sat mora biti isključen prije umetanja SIM kartice.
7. Umetanje SIM kartice – s lijeve strane sata nalazi se utor za SIM karticu sa prikazom položaja i smjera umetanja SIM.
8. Poklopac mora biti potpuno zatvoren kako bi se spriječio ulazak vode ili prašine.
9. Dugim pritiskom (10 sekundi) gornje tipke uključite sat i pričekajte učitavanje SIM kartice.

Aplikacija i registracija sata

Za postavljanje sata i njegovo ispravno funkcioniranje, potrebno je na telefon s kojeg će se sat upravljati instalirati aplikaciju SeTracker 2. Aplikaciju možete preuzeti putem QR koda dolje ili

potražiti u Trgovini Play/App Storeu.



Android



iOS

1. Tijekom instalacije preporučujemo da aplikaciji dopustite sva dopuštenja koja traži, uključujući pokretanje aplikacije u pozadini
2. Tijekom instalacije preporučujemo da aplikaciji dopustite sva dopuštenja koja traži, uključujući pokretanje aplikacije u pozadini
3. Pokrenite aplikaciju (odaberite jezik aplikacije) i kliknite na gumb „Registracija“.
4. Unesite svoju e-mail adresu, u zavisnosti od aplikacije verifikacijski kod i lozinku po izboru – potvrdite registraciju.
5. Nakon prijave u aplikaciju kliknite na „Dodaj uređaj“ i skenirajte QR kod za registraciju sa sata (Izbornik – O uređaju – Reg. kod), eventualno sa naljepnice na poleđini sata ili ručno unesite ID broj ispod QR koda. Unesite „Nadimak uređaja“ i odaberite svoju sliku. Klikom na „Ja sam TA“ otvara se izbor, a potvrdu izvršite klikom gore desno na „Spremi“. Zatim kliknite na „OK“. Sat je sada registriran na dani račun.

Važne informacije

1. Sačuvajte naljepnicu s QR kodom i registracijskim ID brojem te naljepnicu s IMEI kodom. Oba broja su važna za eventualnu ponovnu registraciju.
2. Sat se može u aplikaciji registrirati samo jednom. Ako želite dodati osobu koja također može pratiti sat, nakon unosa registracijskog koda sata na drugom telefonu, morate potvrditi ovaj zahtjev u aplikaciji telefona na kojem je sat prvi put registriran (Admin).
3. U slučaju da je neizbježno ponovno registrirati sat, ovaj mora biti prvo deregistriran proizvođačem. Potrebno je priložiti oba broja – vidi točku 1.
4. Ako pri prijavi u aplikaciju nekoliko puta zaredom unesete pogrešnu lozinku, iz sigurnosnih razloga ćete morati pričekati otprilike 10 sati prije nego ponovno pokušate.

Namještanje jezika

Na telefonu, u aplikaciji, kliknite Postavke (Settings), a zatim Jezici (Languages) i postavite željeni jezik.

Pregled nekih funkcija

Telefoniranje

Uređaj nudi mogućnost pozivanja s broja SIM kartice – putem birača, spremljenih kontakata i SOS broja, zatim SMS poruke. Dostupan je i “Chat” za komunikaciju s mobilnom aplikacijom (tekstualne i glasovne poruke, videopoziv, uključujući mogućnost slanja emojija i fotografija).

Brojač koraka

Pri 1. pokretanju aktivirajte u aplikaciji: Početna stranica - Zdravlje - Današnji koraci - aktivirati.

App Store

Sat omogućuje instalaciju odabranih aplikacija trećih strana putem integrirane trgovine App Store.

Napomena:

Za sadržaj, funkcionalnost, ažuriranja, dostupnost ili prekid podrške aplikacija odgovorni su njihovi davatelji usluga. Proizvođač i distributer sata ne preuzimaju odgovornost za promjene, prekide ili moguće sigurnosne rizike u svezi s korištenjem ovih aplikacija.

Rješavanje poteškoća

1. Sat se ne može registrirati u aplikaciju (ID broj ne postoji ili je već registriran) – kontaktirajte proizvođača.
2. Sat je offline – provjerite je li SIM kartica spremna za korištenje – je li aktivna (uključujući podatke), ima li dovoljno kredita za pozive i prijenos podataka, je li PIN isključen, podržava li SIM kartica 4G i podržava li operater funkcije sata. Ako je sve u redu, a sat je i dalje offline, pošaljite s mobitela na broj SIM kartice u satu sljedeći SMS:
pw,123456,ts# Pošaljite nam primljeni odgovor.
3. Sat se brzo prazni –
 - a. moguća je loša jačina signala – SIM kartica stalno traži signal
 - b. SIM kartica nije umetnuta – sat stalno traži SIM
 - c. radni režim je postavljen na 1 min ili 10 min – u aplikaciji postavite štedni režim

GPS

Na točnost određivanja položaja utječu atmosferski uvjeti, vrijeme, sunčeva svjetlost, elektromagnetski utjecaji, visoke zgrade, refleksija signala od prepreka itd. Ovisi o broju pretraženih satelita i kvaliteti njihovog signala. Iz tih razloga može doći do odstupanja u snimljenoj ruti i u nekim mjerenjima.

Postavljanje sata iz aplikacije

1. SIM kartica mora biti umetnuta (vidi poglavlje SIM kartica), a sat uključen.
2. Otvorite aplikaciju, kliknite na „Postavke“ i postavite željene funkcije.
 - a. SOS brojevi – moguće je postaviti do 3 broja.
 - b. Zabrana korištenja u učionici – podešavanje režima, kada će sat biti blokiran za pozive i poruke u vremenskim intervalima, kada roditelj ne želi da je dijete ometano. SOS tipka će funkcionirati.
 - c. Režim rada – vibracije/ton, samo ton, samo vibracije, tiho
 - d. Radni režim – birate između 3 režima. Zadani režim je lokalizacija 10 minuta. Također možete odabrati način rada za uštedu energije (1 sat) ili trenutni način rada (1 minuta) – to ima povećan utjecaj na trajanje baterije.
 - e. Postavke primljenih SMS poruka – obavijesti o uskoro praznoj bateriji, SOS poruke
 - f. Članovi obitelji – pregled svih osoba koje mogu pratiti sat, uključujući administratora
 - g. Telefonski imenik – kreiranje i upravljanje kontaktima na satu
 - h. Odabir jezika – jezik izbornika na satu
 - i. Dodatne postavke – funkcija biranja broja – prikaz brojevnice tipkovnice, GPS lokacija
 - j. Tajmer – planirano uključivanje/isključivanje sata
 - k. Trgovina aplikacijama – mogućnost instalacije aplikacija – važi samo za određene modele
 - l. LBS lokalizacija (za preciznije praćenje putem GPS-a preporučuje se isključivanje LBS)
3. Poruke/Chat – putem aplikacije možete poslati glasovnu poruku (15 sekundi) ili SMS (50 znakova) na sat. Poruka će biti prikazana na satu i kod svih „članova obitelji“ s pristupom aplikaciji.
4. U aplikaciji je moguće postaviti i druge funkcije – npr. „Sigurnosna zona“ (min. 200 m), alarm, brojač koraka, videopoziv (aplikacija mora imati dopuštenje za rad u pozadini).

Tep, SpO2, Stres

Nakon aktivacije pričekajte početak i završetak mjerenja. Sat mora biti u ispravnom položaju na ruci.

Glazbeni player

Pritisnite za ulazak u izbornik za reprodukciju. Možete prenijeti glazbu na uređaj putem Bluetootha, USB kabela ili aplikacije Terabox.

Dodatne funkcije

Stopalo, Svjetsko vrijeme, Kalkulator, Praćenje disanja, Tajmer, Kamera, Galerija, Povezivanje slušalica, Preuzimanje aplikacija, Igre, Kalendar, Stil izbornika, Postavke (Jezici, Promjena izgleda sata, vrijeme osvjetljenja zaslona, načini zvuka, lozinka (praktično ne preporučujemo postavljanje) i vraćanje tvorničkih postavki).

Važna upozorenja, preporuke i česta pitanja

1. Kako biste spremili izmjerene vrijednosti, aktualni datum i vrijeme, svakodnevno sinkronizirajte sat s aplikacijom na telefonu. Izmjerene vrijednosti na satu mogu se poništiti tijekom noći
2. Ovaj proizvod nije medicinski uređaj i niti on niti aplikacija nisu namijenjeni za dijagnosticiranje, liječenje ili sprječavanje bolesti i simptoma. Izmjerene vrijednosti služe samo kao orijentacija i mogu se razlikovati od vrijednosti izmjerenih na certificiranim medicinskim uređajima ovisno o načinu mjerenja i pričvršćivanju sata. Senzor na stražnjoj strani sata mora pritanjati uz ruku, a remen mora biti optimalno zategnut. Ako je remen labav ili je područje senzora prljavo, mjerenja će biti netočna.
3. Za postavljanje točnog datuma i vremena, sat mora biti uparen s telefonom. Vrijeme i datum postavljaju se automatski.
4. Sat ima stupanj zaštite IP67. Preporučujemo da spriječite kontakt sata s vodom pod pritiskom, brzim i snažnim strujanjem, prskanje vrućom vodom i parom jer zbog istrošenosti kućišta ili njegovog mehaničkog oštećenja te mikroskopskih pukotina u brtvi, voda može ući u sat i uzrokovati štetu.
5. Nema obavijesti o dolaznim pozivima ili sms porukama – provjerite je li sat uparen s telefonom i jesu li obavijesti uključene u aplikaciji i u postavkama telefona te je li u aplikaciji uključen način rada Ne ometaj. Provjerite je li bluetooth omogućen na vašem telefonu. Nemojte uparivati sat u bluetooth izborniku telefona.
6. Nije moguće upariti sat s telefonom – moguća rješenja:
 - provjerite jesu li sat i telefon dovoljno napunjeni
 - provjerite jesu li na vašem telefonu uključeni bluetooth i GPS i jeste li aplikaciji u postavkama telefona omogućili određivanje lokacije
 - stavite sat blizu telefona
 - provjerite aktualizaciju sustava telefona
 - deinstalirajte i ponovno instalirajte aplikaciju
 - ponovno pokrenite telefon i isključite i ponovno uključite sat
 - provjerite ispunjava li vaš telefon tehničke zahtjeve (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+)
7. Zeleno svjetlo senzora treperi – u tijeku je mjerenje ili prijenos podataka.
8. Zeleno svjetlo senzora treperi i ako sat nije na ruci – nije greška.
9. Za ispravan rad preporučujemo da povremeno ponovno pokrenete sat, resetirate sat i ako se u aplikaciji nudi novija verzija, ažurirate firmware. Također, uvijek ažurirajte aplikaciju na najnoviju verziju.
10. Punite sat uvijek maks. 2 sata (napon 5V-1A – nikada viši). Neispravno punjenje smanjuje kapacitet i vijek trajanja baterije. Na trajanje baterije uglavnom utječe okolina (npr. temperatura) i broj aktiviranih funkcija. Omogućavanje nekih funkcija (GPS,...) može isprazniti bateriju u roku od nekoliko sati. S vremenom se kapacitet baterije prirodno

smanjuje. Ako ne upotrebljavate sat, nemojte ga ostavljati dugo ispražnjenog i povremeno ga puniti.

11. Zaštitite sat od pada ili udaraca, nemojte ga izlagati visokim temperaturama ili izravnoj sunčevoj svjetlosti. To može uzrokovati neispravan rad sata ili njegovu potpunu neispravnost. Čuvajte sat na sobnoj temperaturi.
12. Sat ima ugrađenu bateriju. Nemojte ga bacati u vatru niti ga izlagati ekstremnim temperaturama – postoji opasnost od eksplozije.
13. Nemojte rastavljati sat ni opremu.
14. Nemojte upotrebljavati proizvod u blizini zapaljivih tvari i kemikalija.
15. Držite proizvod izvan dohvata djece. Može sadržavati male dijelove koji se mogu udahnuti.
16. Softver sata i sama aplikacija neprestano se ažuriraju. Iz tog razloga proizvođač zadržava pravo izmjene uputa i pojedinih funkcija bez prethodne najave.
17. Ne preporučujemo izlaganje sata naglim promjenama tlaka (npr. ronjenje, neki vodeni sportovi itd.) ili tekućinama osim slatke vode. Osim toga, nikada nemojte dirati gumbе, ako je kućište u kontaktu s vodom, voda bi mogla prodrijeti i oštetiti sat. Osušite sat nakon kontakta s vodom.
18. U slučaju dodatnih pitanja obratite se proizvođaču.

Napomena: Sve slike i opisi funkcija mogu se razlikovati ovisno o određenoj verziji proizvoda i aplikacije i imaju samo informativni karakter.



Sigurno zbrinjavanje proizvoda

Nikada nemojte odlagati proizvod u nerazvrstani otpad jer može sadržavati tvari opasne za okoliš.



Rabljena električna oprema

Predajte proizvod na odgovarajuće sabirno mjesto, gdje će biti osigurano njegovo recikliranje ili ekološko zbrinjavanje. O sabirnim mjestima možete se informirati kod nadležnih gradskih i općinskih službi ili proizvod možete predati izravno prodavatelju.

Tehnički zahtjevi za telefon: Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

Frekvencijski pojas: 2402–2480 MHz

Maks. snaga: 1,06 dBm

Izjava o sukladnosti

Ovime SMARTOMAT s.r.o. izjavljuje da je tip uređaja ARMODD Kidz GPS AI u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web-stranici: www.armodd.hr

Tehnička podrška: info@armodd.hr

Proizvođač: SMARTOMAT s.r.o., 1.májе 97, 460 07 Liberec, Czech Republic