

Zahvaljujemo što ste kupili naš proizvod.

Prije uporabe pročitajte ovaj priručnik. Proizvođač nije odgovoran za štete nastale uslijed neispravne uporabe proizvoda

Punjenje i uključivanje

1. Potpuno napunite sat prije prve upotrebe. Uvijek upotrijebite samo priloženi originalni kabel za punjenje koji je dio pakiranja. Uvijek punite maksimalno 2 sata i nemojte rukovati satom tijekom punjenja.
2. Kabel za punjenje spojite s USB priključkom notebook računala (mora biti spojen na mrežu) ili mrežnim adapterom za bežičnu mobilnu telefoniju (napon 5V-1A), a magnetni kraj kabela na suprotnoj strani postavite na kontakte za punjenje sata. Tijekom punjenja, magnetni kraj kabela za punjenje ne smije doći u kontakt s narukvicom ili metalnim dijelovima. To bi moglo uzrokovati kratki spoj punjača ili oštećenje narukvice. Stoga sat uvijek punite samo kad je narukvica otkopčana.
3. Ako zaslon sata ne zasvijetli samostalno, jednostavno pritisnite bočnu tipku (1) najmanje 3 sekunde.

Kako upariti sat s mobilnim telefonom

Za namještanje sata i aktualnog vremena i podataka te za ispravno funkcioniranje potrebno je upariti sat s telefonom pomoću preporučene aplikacije Fitbeing. Sat nikada nemojte uparivati izravno putem funkcije bluetooth u telefonu, već samo putem aplikacije! Aplikaciju preuzmite pomoću QR koda u telefonu ili je potražite u trgovini Play/App Store.

1. Tijekom instalacije preporučujemo da aplikaciji dopustite sva dopuštenja koja traži, uključujući pokretanje aplikacije u pozadini.
2. Ovisno o modelu telefona koji upotrebljavate, preporučujemo da naknadno provjerite odobrenje postavki u upravitelju aplikacija telefona, a posebno odobrenje postavke lokacije/položaja.
3. Prije uparivanja uključite bluetooth telefona (provjerite je li vidljivost uključena za sve uređaje na neograničeno vrijeme) i GPS. Nemojte uparivati sat u bluetooth izborniku telefona!
4. Otvorite aplikaciju Fitbeing. Preporučujemo da kreirate vlastiti račun.
5. Preporučujemo da tijekom uparivanja sat postavite blizu telefona.
6. U aplikaciji kliknite na simbol Uređaj na donjoj traci i zatim na Poveži uređaj.
7. U ponudi skeniranih uređaja kliknite na svoj uređaj i potvrdite zahtjev za uparivanje i na satu i na telefonu.
8. Nakon uparivanja postavite željene funkcije sata u aplikaciji.
9. Za preciznije rezultate mjerenja preporučujemo ispunjavanje osobnog profila u aplikaciji.

Namještanje jezika

Na telefonu, u aplikaciji, kliknite **Uređaj (Device)**, idite do **Općeg (General)**, a zatim **Jezici (Languages)** i postavite željeni jezik.

Upravljanje satom

Tipka (1)

- dugim pritiskom uključujete/isključujete sat
- ako je zaslon isključen, uključite ga kratkim pritiskom
- kratkim pritiskom ulazite u izbornik
- pažljivo okrenite kotačić i pomičite se kroz funkcije

Tipka (2)

- kratkim pritiskom aktivirajte funkciju AI asistenta ili se vratite
- ako je zaslon isključen, uključite ga kratkim pritiskom
- dugo pritisnite sat za aktiviranje SOS načina rada

Lagano pritisnite tipku kako je ne biste oštetili.

Dodirni zaslon

Prijeđite prstom po zaslonu s desne na lijevu stranu za prikaz funkcije.

Prijeđite prstom od vrha zaslona prema dolje za prikaz stranice s vijestima.

Prijeđite prstom po zaslonu s lijeve na desnu stranu za prikaz brzog pristupa i nekih funkcija.

Prijeđite prstom od dna zaslona prema gore za prikaz stavke **Brze postavke**.

Prijeđite prstom od dna zaslona prema gore i od vrha zaslona prema dolje za pomicanje kroz funkcije.

Kratki klik aktivira odabranu funkciju.

Pregled istaknutih značajki

Uključivanje zaslona okretanjem zapešća

Omogućite i postavite na satu i na svom telefonu u aplikaciji.

Zamjena brojčanika sata

Zamjenu možete izvršiti na nekoliko načina, kako izravno na satu tako i uz pomoć aplikacije.

a) Okrenite tipku

b) Dugo pritisnite zaslon za prikaz izbornika brojčanika sata, kroz koji se možete pomicati povlačenjem zaslona s desne na lijevu stranu. Kliknite na odabrani brojčanik sata za postavljanje.

c) U postavkama – Zamjena brojčanika sata

d) Dodatne brojčanike sata možete dodati izravno iz aplikacije. Kliknite u aplikaciji na Brojčanici sata i odaberite iz galerije traženi brojčanik sata koji se prenosi na sat. (Učitavanje svih brojčanika sata u aplikaciji može trajati nekoliko minuta zbog velike količine podataka i ovisno o modelu telefona.)

Namještanje vlastitog brojčanika sata

Za uspješno namještanje brojčanika sata potrebno je da i sat i telefon budu dovoljno napunjeni. Kliknite u aplikaciji na Brojčanici sata i zatim na bilo koji brojčanik sata u galeriji označen crtom gore desno (obično su to brojčanici u prvom redu). Kliknite opet na brojčanik sata i odaberite želite li snimiti novu sliku ili odabrati sliku sa svog telefona. Uredite sliku u okviru za prikaz. Za prijenos slike na sat kliknite Započni ažuriranje. Ako se pojavi poruka o pogrešci tijekom učitavanja, provjerite je li slika odgovarajuće veličine i jesu li telefon i sat dovoljno napunjeni te ponovite radnju.

Telefoniranje

1. Provjerite je li sat uparen s telefonom putem aplikacije i jeste li u svom telefonu uključili bluetooth.
2. U izborniku sata kliknite na simbol Telefon - prekidač Bluetooth (Brze postavke) da biste ga uključili.
3. U uređajima dostupnim putem bluetootha na vašem telefonu kliknite na svoj sat i postavite tražene funkcije. (Način se može razlikovati ovisno o modelu telefona.)

Ako je funkcija omogućena i sat je uparen s telefonom, možete upućivati i primati pozive i na satu i na telefonu.

Preko aplikacije možete spremi svoje kontakte na sat.

Poruke

Za primanje poruka i obavijesti sat mora biti uparen s telefonom te morate omogućiti njihov prijam u aplikaciji. Također morate dopustiti aplikaciji pristup porukama i obavijestima u postavkama svog telefona (obično kada instalirate aplikaciju).

Izvanmrežne karte

Sat nudi mogućnost uvoza datoteke s offline kartama. One se mogu koristiti kao baza karte ili spremljene rute. Prenesite datoteku u mobilnu aplikaciju - Profil - Moje rute.

Sportovi

Za odabrane sportove pričekajte da se GPS signal učita nakon pokretanja.

GPS

- Na točnost određivanja položaja utječu atmosferski uvjeti, vrijeme, sunčeva svjetlost, elektromagnetski utjecaji, visoke zgrade, refleksija signala od prepreka itd. Ovisi o broju pretraženih satelita i kvaliteti njihovog signala. Iz tih razloga može doći do odstupanja u snimljenoj ruti i u nekim mjerenjima.
- Uključivanje GPS-a značajno skraćuje trajanje baterije i ako se ostavi uključeno dulje vrijeme, baterija se može isprazniti u roku od nekoliko sati.

Plivanje

Plivanje na površini (maksimalna dubina 1,5 m) u bazenu ili na otvorenim prostorima, samo u slatkoj vodi. Sat ima zaštitni stupanj 5ATM / IP68. Ne izlažite sat iznenadnim promjenama tlaka (npr. ronjenje, skakanje u vodu, određeni vodeni sportovi itd.) ili tekućinama osim slatke vode. Nikada ne rukujte tipkama kada je kućište u kontaktu s vodom jer to može uzrokovati prodor vode i oštetiti sat. Izbjegavajte kontakt s pod tlakom, brzo tekućom vodom (npr. rijekama), prskajućom vodom, vrućom vodom i parom, jer trošenje i oštećenje kućišta ili mikroskopski pukotini na brtvi mogu omogućiti ulazak vode u sat i uzrokovati oštećenje. Osušite sat nakon kontakta s vodom.

Tep, SpO2, Stres

Nakon aktivacije pričekajte početak i završetak mjerenja. Sat mora biti u ispravnom položaju na ruci.

Glazbeni player

Pritisnite za ulazak u izbornik za reprodukciju. Sat mora biti uparen s telefonom i player mora biti uključen na telefonu. Pritisnite za prebacivanje između reprodukcije/zaustavljanja, prethodne ili sljedeće pjesme.

Audio izlaz iz sata – omogućite Zvuk. Uključite prekidač Bluetooth. (Brze postavke) Omogućite Zvuk telefona (Postavke – Zvuk i vibracija).

Audio izlaz iz telefona – nemojte aktivirati Zvuk.

U mobilnoj aplikaciji možete uvesti glazbu u memoriju pametnog sata.

Dodatne funkcije

Stopalo, Svjetsko vrijeme, AI glasovni asistent, AI brojčanik, AI prevoditelj, Barometar, Kompas, Altimetar, Stres, Raspoloženje, Svjetiljka, Kalkulator, Pronađi moj telefon, Trening disanja, Tajmer, Fiziološki ciklus (podešava se u aplikaciji), Stil izbornika, Postavke (Jezici, Promjena izgleda sata, Uvijek uključeni zaslon, Vrijeme uključivanja zaslona, Jačina vibracije, Lozinka (praktično ne preporučujemo postavljanje) i Vraćanje na tvorničke postavke).

Važna upozorenja, preporuke i česta pitanja

1. Kako biste spremili izmjerene vrijednosti, aktualni datum i vrijeme, svakodnevno sinkronizirajte sat s aplikacijom na telefonu. Izmjerene vrijednosti na satu mogu se poništiti tijekom noći
2. Ovaj proizvod nije medicinski uređaj i niti on niti aplikacija nisu namijenjeni za dijagnosticiranje, liječenje ili sprječavanje bolesti i simptoma. Izmjerene vrijednosti služe samo kao orijentacija i mogu se razlikovati od vrijednosti izmjerenih na certificiranim medicinskim uređajima ovisno o načinu mjerenja i pričvršćivanju sata. Senzor na stražnjoj strani sata mora pritanjati uz ruku, a remen mora biti optimalno zategnut. Ako je remen labav ili je područje senzora prljavo, mjerenja će biti netočna.
3. Za postavljanje točnog datuma i vremena, sat mora biti uparen s telefonom. Vrijeme i datum postavljaju se automatski.
4. Sat ima stupanj zaštite IP68/5ATM. Preporučujemo da spriječite kontakt sata s vodom pod pritiskom, brzim i snažnim strujanjem, prskanje vrućom vodom i parom jer zbog istrošenosti kućišta ili njegovog mehaničkog oštećenja te mikroskopskih pukotina u brtvi, voda može ući u sat i uzrokovati štetu.
5. Nema obavijesti o dolaznim pozivima ili sms porukama – provjerite je li sat uparen s telefonom i jesu li obavijesti uključene u aplikaciji i u postavkama telefona te je li u aplikaciji uključen način rada Ne ometaj. Provjerite je li bluetooth omogućen na vašem telefonu. Nemojte uparivati sat u bluetooth izborniku telefona.
6. Nije moguće upariti sat s telefonom – moguća rješenja:
 - provjerite jesu li sat i telefon dovoljno napunjeni
 - provjerite jesu li na vašem telefonu uključeni bluetooth i GPS i jeste li aplikaciji u postavkama telefona omogućili određivanje lokacije
 - stavite sat blizu telefona
 - provjerite aktualizaciju sustava telefona
 - deinstalirajte i ponovno instalirajte aplikaciju
 - ponovno pokrenite telefon i isključite i ponovno uključite sat
 - provjerite ispunjava li vaš telefon tehničke zahtjeve (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.3+)
7. Zeleno svjetlo senzora treperi – u tijeku je mjerenje ili prijenos podataka.
8. Zeleno svjetlo senzora treperi i ako sat nije na ruci – nije greška.
9. Za ispravan rad preporučujemo da povremeno ponovno pokrenete sat, resetirate sat i ako se u aplikaciji nudi novija verzija, ažurirate firmware. Također, uvijek ažurirajte aplikaciju na najnoviju verziju.
10. Punite sat uvijek maks. 2 sata (napon 5V-1A – nikada viši). Neispravno punjenje smanjuje kapacitet i vijek trajanja baterije. Na trajanje baterije uglavnom utječe okolina (npr. temperatura) i broj aktiviranih funkcija. Omogućavanje nekih funkcija (GPS,...) može isprazniti bateriju u roku od nekoliko sati. S vremenom se kapacitet baterije prirodno smanjuje. Ako ne upotrebljavate sat, nemojte ga ostavljati dugo ispražnjenog i povremeno ga puniti.
11. Zaštitite sat od pada ili udaraca, nemojte ga izlagati visokim temperaturama ili izravnoj sunčevoj svjetlosti. To može uzrokovati neispravan rad sata ili njegovu potpunu neispravnost. Čuvajte sat na sobnoj temperaturi.
12. Sat ima ugrađenu bateriju. Nemojte ga bacati u vatru niti ga izlagati ekstremnim temperaturama – postoji opasnost od eksplozije.
13. Nemojte rastavljati sat ni opremu.
14. Nemojte upotrebljavati proizvod u blizini zapaljivih tvari i kemikalija.
15. Držite proizvod izvan dohvata djece. Može sadržavati male dijelove koji se mogu udahnuti.
16. Softver sata i sama aplikacija neprestano se ažuriraju. Iz tog razloga proizvođač zadržava pravo izmjene uputa i pojedinih funkcija bez prethodne najave.

17. Ne preporučujemo izlaganje sata naglim promjenama tlaka (npr. ronjenje, neki vodeni sportovi itd.) ili tekućinama osim slatke vode. Osim toga, nikada nemojte dirati gumbе, ako je kućište u kontaktu s vodom, voda bi mogla prodrijeti i oštetiti sat. Osušite sat nakon kontakta s vodom.
18. U slučaju dodatnih pitanja obratite se proizvođaču.

Napomena: Sve slike i opisi funkcija mogu se razlikovati ovisno o određenoj verziji proizvoda i aplikacije i imaju samo informativni karakter.



Sigurno zbrinjavanje proizvoda

Nikada nemojte odlagati proizvod u nerazvrstani otpad jer može sadržavati tvari opasne za okoliš.

Rabljena električna oprema

Predajte proizvod na odgovarajuće sabirno mjesto, gdje će biti osigurano njegovo recikliranje ili ekološko zbrinjavanje. O sabirnim mjestima možete se informirati kod nadležnih gradskih i općinskih službi ili proizvod možete predati izravno prodavatelju.

Tehnički zahtjevi za telefon: Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.3+

Frekvencijski pojas: 2402 – 2480 MHz

Maks. snaga: 1,06 dBm

Izjava o sukladnosti

Ovime SMARTOMAT s.r.o. izjavljuje da je tip uređaja ARMODD Roundz 7 GPS AI u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web-stranici: www.armodd.hr

Tehnička podrška: info@armodd.hr

Proizvođač: SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 07 Liberec, Czech Republic