

Zahvaljujemo što ste kupili naš proizvod.

**Prije uporabe pročitajte ovaj priručnik. Proizvođač nije odgovoran za štete nastale uslijed neispravne uporabe proizvoda.**

## **Punjenje i uključivanje**

1. Potpuno napunite sat prije prve upotrebe. Uvijek upotrijebite samo priloženi originalni kabel za punjenje koji je dio pakiranja. Uvijek punite maksimalno 2 sata i nemojte rukovati satom tijekom punjenja.
2. Kabel za punjenje spojite s USB priključkom notebook računala (mora biti spojen na mrežu) ili mrežnim adapterom za bežičnu mobilnu telefoniju (napon 5 V), a magnetni punjač na suprotnoj strani postavite na površinu za punjenje sata.
3. Ako zaslon sata ne zasvijetli samostalno, jednostavno pritisnite bočnu tipku (1) najmanje 3 sekunde.

## **Kako upariti sat s mobilnim telefonom**

Za namještanje sata i aktualnog vremena i podataka te za ispravno funkcioniranje potrebno je upariti sat s telefonom pomoću preporučene aplikacije WearPro. Sat nikada nemojte uparivati izravno putem funkcije bluetooth u telefonu, već samo putem aplikacije! Aplikaciju preuzmite pomoću QR koda u telefonu ili je potražite u trgovini Play/App Store.

1. Tijekom instalacije preporučujemo da aplikaciji dopustite sva dopuštenja koja traži, uključujući pokretanje aplikacije u pozadini.
2. Ovisno o modelu telefona koji upotrebljavate, preporučujemo da naknadno provjerite odobrenje postavki u upravitelju aplikacija telefona, a posebno odobrenje postavke lokacije/položaja.
3. Prije uparivanja uključite bluetooth telefona (provjerite je li vidljivost uključena za sve uređaje na neograničeno vrijeme) i GPS. Nemojte uparivati sat u bluetooth izborniku telefona!
4. Otvorite aplikaciju WearPro. Preporučujemo da kreirate vlastiti račun.
5. Preporučujemo da tijekom uparivanja sat postavite blizu telefona.
6. U aplikaciji kliknite na simbol Uređaj na donjoj traci, a zatim možete upariti sat skeniranjem QR koda sata (vidi Brzo namještanje – simbol i) ili ručno.
7. Tijekom ručnog uparivanja kliknite na svoj uređaj u izborniku skeniranih uređaja.
8. Nakon uparivanja postavite željene funkcije sata u aplikaciji.
9. Za preciznije rezultate mjerenja preporučujemo ispunjavanje osobnog profila u aplikaciji.

## **Namještanje jezika**

Na satu kliknite simbol **Postavke (Settings)**, a zatim **Jezici (Languages)** i postavite željeni jezik.

## **Upravljanje satom**

### **Tipka (1)**

- dugim pritiskom uključujete/isključujete sat
- kratkim pritiskom uključujete zaslon ili se vraćate natrag na izbornik
- pažljivo okrećite kotačić za prebacivanje između brojanika sata ili pomicanje kroz funkcije

Lagano pritisnite tipku kako je ne biste oštetili.

### **Dodirni zaslon (2)**

Prijedite prstom po zaslonu s lijeve na desnu stranu za prikaz opcije poziva i posljednje korištene funkcije.

Prijedite prstom po zaslonu s desne na lijevu stranu za prikaz stavke Omiljene funkcije i kliknite + kako biste ih mogli odabrati ili ukloniti.

Prijeđite prstom od vrha zaslona prema dolje za prikaz stavke Brze postavke.

Prijeđite prstom od dna zaslona prema gore za prikaz stranice s funkcije.

Prijeđite prstom od dna zaslona prema gore i od vrha zaslona prema dolje za pomicanje kroz funkcije.

Kratki klik aktivira odabranu funkciju.

### **Uključivanje zaslona okretanjem zapešća**

Omogućite i postavite na svom telefonu u aplikaciji.

### **Zamjena brojčanika sata**

Zamjenu možete izvršiti na nekoliko načina, kako izravno na satu tako i uz pomoć aplikacije.

- a) Okrenite tipku 1.
- b) Dugo pritisnite zaslon za prikaz izbornika brojčanika sata, kroz koji se možete pomicati povlačenjem zaslona s desne na lijevu stranu. Kliknite na odabrani brojčanik sata za postavljanje.
- c) U postavkama – Zamjena brojčanika sata
- d) Dodatne brojčanike sata možete dodati izravno iz aplikacije. Kliknite u aplikaciji na Brojčanici sata i odaberite iz galerije traženi brojčanik sata koji se prenosi na sat. (Učitavanje svih brojčanika sata u aplikaciji može trajati nekoliko minuta zbog velike količine podataka i ovisno o modelu telefona.)

### **Namještanje vlastitog brojčanika sata**

**Za uspješno namještanje brojčanika sata potrebno je da i sat i telefon budu dovoljno napunjeni.**

Kliknite u aplikaciji na Brojčanici sata - Prilagođeni brojčanici i zatim na bilo koji brojčanik sata u galeriji označen crtom gore desno (obično su to brojčanici u prvom redu). Kliknite opet na brojčanik sata i odaberite želite li snimiti novu sliku ili odabrati sliku sa svog telefona. Uredite sliku u okviru za prikaz. Za prijenos slike na sat kliknite Započni ažuriranje. Ako se pojavi poruka o pogrešci tijekom učitavanja, provjerite je li slika odgovarajuće veličine i jesu li telefon i sat dovoljno napunjeni te ponovite radnju.

### **Telefoniranje**

Nakon aktivacije ove funkcije sat mora biti uparen s bluetoothom telefona.

1. Provjerite jeste li na svom telefonu uključili bluetooth.
2. Kliknite na satu BT call i omogućite funkciju.
3. U uređajima dostupnim putem bluetootha na vašem telefonu kliknite na svoj sat (ARMODD CD3) i postavite tražene funkcije. (Način se može razlikovati ovisno o modelu telefona.)

Ako je funkcija omogućena i sat je uparen s telefonom, možete upućivati i primati pozive i na satu i na telefonu.

Preko aplikacije možete spremiti do 20 kontakata na sat.

### **Poruke**

Za primanje poruka i obavijesti sat mora biti uparen s telefonom te morate omogućiti njihov prijam u aplikaciji. Također morate dopustiti aplikaciji pristup porukama i obavijestima u postavkama svog telefona (obično kada instalirate aplikaciju).

### **Puls, Krvni tlak, EKG, SpO2**

Nakon aktivacije pričekajte početak i završetak mjerenja. Sat mora biti u ispravnom položaju na ruci.

## Sportovi

Pritisnite za početak mjerenja odabranog sportskog načina rada.

## Glazbeni player

Pritisnite za ulazak u izbornik za reprodukciju. Sat mora biti uparen s telefonom i player mora biti uključen na telefonu. Pritisnite za prebacivanje između reprodukcije/zaustavljanja, prethodne ili sljedeće pjesme.

Audio izlaz iz sata – omogućite BT call.

Audio izlaz iz telefona – nemojte aktivirati BT call

## Vremenska prognoza

Podaci na satu ažuriraju se prema podacima vremenske prognoze na telefonu.

## San

Mjeri se (samo noću) automatski ako je sat na ruci. Podaci će se sljedećeg jutra prikazati u aplikaciji i na satu.

## Dodatne funkcije

Štoperica, Glasovni asistent, Budilica, Svjetiljka, Kalkulator, Funkcija pronalaska telefona, Vježbe disanja, Fiziološki ciklus (postavite u aplikaciji), Stil izbornika, Postavke (Jezici, Zamjena brojčanika sata, Vrijeme uključivanja zaslona, Jačina vibracija, Lozinka (ne preporučujemo postavljanje iz praktičnih razloga) i Vraćanje tvorničkih postavki).

**Dodatne moguće funkcije** treba namjestiti i omogućiti u aplikaciji, a njihov rad ovisi o konkretnom modelu telefona i postavkama, kao i o konkretnoj verziji sata. To su npr. napomene o dolaznim pozivima, sms porukama, obavijestima s društvenih mreža, budilica, način rada Ne ometaj (DND način rada), kontinuirano mjerenje otkucaja srca (odvija se automatski u zadanom intervalu), fiziološki ciklus, podsjetnici na vrijeme bez kretanja, režim uzimanja tekućina, osvjetljenje zaslona okretanjem zapešća i drugo.

## Važna upozorenja, preporuke i česta pitanja

1. Kako biste spremili izmjerene vrijednosti, aktualni datum i vrijeme, svakodnevno sinkronizirajte sat s aplikacijom na telefonu. Izmjerene vrijednosti na satu mogu se poništiti tijekom noći.
2. Ovaj proizvod nije medicinski uređaj i niti on niti aplikacija nisu namijenjeni za dijagnosticiranje, liječenje ili sprječavanje bolesti i simptoma. Izmjerene vrijednosti služe samo kao orijentacija i mogu se razlikovati od vrijednosti izmjerenih na certificiranim medicinskim uređajima ovisno o načinu mjerenja i pričvršćivanju sata. Senzor na stražnjoj strani sata mora prianjati uz ruku, a remen mora biti optimalno zategnut. Ako je remen labav ili je područje senzora prljavo, mjerenja će biti netočna.
3. Za postavljanje točnog datuma i vremena, sat mora biti uparen s telefonom. Vrijeme i datum postavljaju se automatski.
4. Sat ima stupanj zaštite IP67. Preporučujemo da spriječite kontakt sata s vodom pod pritiskom, brzim i snažnim strujanjem, prskanje vrućom vodom i parom jer zbog istrošenosti kućišta ili njegovog mehaničkog oštećenja te mikroskopskih pukotina u brtvi, voda može ući u sat i uzrokovati štetu.
5. Nema obavijesti o dolaznim pozivima ili sms porukama – provjerite je li sat uparen s telefonom i jesu li obavijesti uključene u aplikaciji i u postavkama telefona te je li u aplikaciji

uključen način rada Ne ometaj. Provjerite je li bluetooth omogućen na vašem telefonu. Nemojte uparivati sat u bluetooth izborniku telefona.

6. Nije moguće upariti sat s telefonom – moguća rješenja:
  - provjerite jesu li sat i telefon dovoljno napunjeni
  - provjerite jesu li na vašem telefonu uključeni bluetooth i GPS i jeste li aplikaciji u postavkama telefona omogućili određivanje lokacije
  - stavite sat blizu telefona
  - provjerite aktualizaciju sustava telefona
  - deinstalirajte i ponovno instalirajte aplikaciju
  - ponovno pokrenite telefon i isključite i ponovno uključite sat
  - provjerite ispunjava li vaš telefon tehničke zahtjeve (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+)
7. Zeleno svjetlo senzora treperi – u tijeku je mjerenje ili prijenos podataka.
8. Zeleno svjetlo senzora treperi i ako sat nije na ruci – nije greška.
9. Za ispravan rad preporučujemo da povremeno ponovno pokrenete sat, resetirate sat i ako se u aplikaciji nudi novija verzija, ažurirate firmware. Također, uvijek ažurirajte aplikaciju na najnoviju verziju.
10. Punite sat uvijek maks. 2 sata (napon 5 V – nikada viši). Neispravno punjenje smanjuje kapacitet i vijek trajanja baterije. Na trajanje baterije uglavnom utječe okolina (npr. temperatura) i broj aktiviranih funkcija. Omogućavanje nekih funkcija može isprazniti bateriju u roku od nekoliko sati. S vremenom se kapacitet baterije prirodno smanjuje. Ako ne upotrebljavate sat, nemojte ga ostavljati dugo ispražnjenog i povremeno ga punite.
11. Zaštitite sat od pada ili udaraca, nemojte ga izlagati visokim temperaturama ili izravnoj sunčevoj svjetlosti. To može uzrokovati neispravan rad sata ili njegovu potpunu neispravnost. Čuvajte sat na sobnoj temperaturi.
12. Sat ima ugrađenu bateriju. Nemojte ga bacati u vatru niti ga izlagati ekstremnim temperaturama – postoji opasnost od eksplozije.
13. Nemojte rastavljati sat ni opremu.
14. Nemojte upotrebljavati proizvod u blizini zapaljivih tvari i kemikalija.
15. Držite proizvod izvan dohvata djece. Može sadržavati male dijelove koji se mogu udahnuti.
16. Softver sata i sama aplikacija neprestano se ažuriraju. Iz tog razloga proizvođač zadržava pravo izmjene uputa i pojedinih funkcija bez prethodne najave.
17. Ne preporučujemo izlaganje sata naglim promjenama tlaka (npr. ronjenje, neki vodeni sportovi itd.) ili tekućinama osim slatke vode. Osim toga, nikada nemojte dirati gumbe, ako je kućište u kontaktu s vodom, voda bi mogla prodrijeti i oštetiti sat. Osušite sat nakon kontakta s vodom.
18. U slučaju dodatnih pitanja obratite se proizvođaču.

**Napomena:** Sve slike i opisi funkcija mogu se razlikovati ovisno o određenoj verziji proizvoda i aplikacije i imaju samo informativni karakter.

### **Sigurno zbrinjavanje proizvoda**



Nikada nemojte odlagati proizvod u nerazvrstani otpad jer može sadržavati tvari opasne za okoliš.

### **Rabljena električna oprema**

Predajte proizvod na odgovarajuće sabirno mjesto, gdje će biti osigurano njegovo recikliranje ili ekološko zbrinjavanje. O sabirnim mjestima možete se informirati kod nadležnih gradskih i općinskih službi ili proizvod možete predati izravno prodavatelju.

**Tehnički zahtjevi za telefon:** Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

**Frekvencijski pojas:** 2402 – 2480 MHz

**Maks. snaga:** 1,06 dBm

**Izjava o sukladnosti**

Ovime SMARTOMAT s.r.o. izjavljuje da je tip uređaja ARMODD Candywatch Diamond 3 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web-stranici: [www.armodd.hr](http://www.armodd.hr)

**Tehnička podrška:** [info@armodd.hr](mailto:info@armodd.hr)

Proizvođač: SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 02 Liberec, Czech Republic